

Instrukcja zmiany oprogramowania poniżej:

1. Przed przystąpieniem do zmiany oprogramowania należy spisać wszystkie nastawy zawarte w regulatorze, które są indywidualnie wprowadzone przez użytkownika lub serwisanta.

2. Plik należy rozpakować. Pojawi się folder RT16_x(w zależności od rodzaju kotła). Symbol „x” oznacza jedną z cyfr 0-9. W folderze będą 3 pliki. Cały ten folder należy wgnać na pendrive.

3. Po wyłączeniu kotła z zasilania pendrive należy włożyć do regulatora (rys.), a następnie przywrócić zasilanie kotła.

4. Przyciskiem POWRÓT(przycisk czarny lub czerwony) poprzez jednokrotne kliknięcie ustawić podświetlenie RT16_0, z kolei za pomocą strzałek góra/dół wybrać ściągniętą wersję oprogramowania RT16_x, a następnie jednokrotnie kliknąć przycisk POWRÓT co spowoduje podświetlenie ikony „v” (patrz zdjęcie w załączniku).



4. Aktualizację potwierdzić żółtym przyciskiem. Nastąpią 3 cykle wgrywania oprogramowania.

5. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się migający znaczek USB (lewy górny róg). Wtedy należy wyjąć pendrive z regulatora nie wyłączając regulatora z sieci.