

# PORÓWNANIE FUNKCJI STEROWNIKÓW DO KOTŁÓW NA PELLETT



KOMFORT RT-16P

PLUM 860P

PLUM TOUCH

KOME. RT-16INDP

Obsługa palników :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Ilość obsługiwanych palników	1	1	1	2
Obsługa obiegów / stref grzewczych :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Ilość obsługiwanych obiegów w standardzie	2	1	1	4
Ilość obsługiwanych obiegów z modułem rozszerzeń B	-	3	3	-
Ilość obsługiwanych obiegów z modułami B oraz C	-	5	5	-
Obsługa zasobników CWU / pomp CWU / cyrkulacyjnych :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Obsługa zasobnika ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy cyrkulacyjnej CWU	•	•	•	•
Obsługa bufora / innych urządzeń grzewczych :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Obsługa zbiornika buforowego (akumulacyjnego)	-	•	•	•
Współpraca z dod. źródłem ciepła np. kominkiem/kotłem gazowym	•	•	•	-
Kompatybilność z termostatami pokojowymi :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Typu zwierno-rozwiernego (np. Auraton)	•	•	•	•
Dedykowanymi: PLUM ecoSTER 200 / PLUM ecoSTER TOUCH	-	•	•	-
Funkcjonalność :	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH	KOME. RT-16INDP
Kolorowy ekran dotykowy	-	-	•	-
Sterowanie pracą kotła na podstawie harmonogramu tygodniowego	•*	•*	•*	•*
Automatyczne dostosowanie mocy kotła (algorytm PID / FuzzyLogic)	•	•	•	•
Funkcja ochr. powrotu kotła (chroni przed korozją niskotemperaturową)	•	•	•	•
Funkcja trybów pracy: LATO (tylko CWU) lub ZIMA (C.O. + CWU)	•	•	•	•
Funkcja priorytetu CWU (ładowanie priorytetowe zasobnika CWU)	•	•	•	•
Funkcja Antylegionella (wygrzewanie zasobnika CWU w celu dezynfekcji)	•	•	•	•
Funkcja Anty-STOP (zapobiega zastaniu pomp poza sez. grzewczym)	•	•	•	•
Funkcja automatycznego czyszczenia palnika (przedmuchi + ruchomy ruszt)	•	•	•	•
Obsługa zapalarki (automatyczne rozpalanie/wygaszanie/wznaw.pracy)	•	•	•	•
Możliwość sterowania kotłem zdalnie	•**	•**	•**	•**
Optymalizacja procesu spalania za pomocą sondy lambda	-	•***	•***	-
Wskazania stanu paliwa w zasobniku na regulatorze/na term. pokojowym	-	•	•	-

\*- Funkcja dostępna z poziomu termostatu pokojowego (opcjonalny). \*\*- Wymaga opcjonalnego modułu WiFi. \*\*\*- Wymaga opcjonalnego modułu sondy lambda.

# PORÓWNANIE FUNKCJI STEROWNIKÓW DO KOTŁÓW NA EKOGROSZEK



ecoCONTROL

KOMFORT RT-16

PLUM 800R3

KOMF. RT-16IND

	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Obsługa palników :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Ilość obsługiwanych palników	1	1	1	2
Obsługa obiegów / stref grzewczych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Ilość obsługiwanych obiegów w standardzie	1	2	1	4
Ilość obsługiwanych obiegów z modułem rozszerzeń B	-	-	3	-
Ilość obsługiwanych obiegów z modułami B oraz C	-	-	5	-
Obsługa zasobników CWU / pomp CWU / cyrkulacyjnych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Obsługa zasobnika ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•
Obsługa pompy cyrkulacyjnej CWU	•	•	•	•
Obsługa bufora / innych urządzeń grzewczych :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Obsługa zbiornika buforowego (akumulacyjnego)	-	-	•*	-
Współpraca z dod. źródłem ciepła np. kominkiem/kotłem gazowym	-	•	•	-
Kompatybilność z termostatami pokojowymi :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Typu zwierno-rozwiernego (np. Auraton)	-	•	•	•
Dedykowanymi: PLUM ecoSTER 200 / PLUM ecoSTER TOUCH	-	-	•	-
Dedykowanym: Klimosz ecoCONTROL	•	-	-	-
Funkcjonalność :	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3	KOMF. RT-16IND
Sterowanie pracą kotła na podstawie harmonogramu tygodniowego	•**	•**	•**	•**
Automatyczne dostosowanie mocy kotła (algorytm PID / FuzzyLogic)	•	•	•	•
Funkcja ochr. powrotu kotła (chroni przed korozją niskotemperaturową)	•	•	•	•
Funkcja trybów pracy: LATO (tylko CWU) lub ZIMA (C.O. + CWU)	•	•	•	•
Funkcja priorytetu CWU (ładowanie priorytetowe zasobnika CWU)	•	•	•	•
Funkcja Antylegionella (wygrzewanie zasobnika CWU w celu dezynfekcji)	•	•	•	•
Funkcja Anty-STOP (zapobiega zastaniu pomp poza sez. grzewczym)	•	•	•	•
Możliwość sterowania kotłem zdalnie	-	•***	-	•***
Wskazania stanu paliwa w zasobniku na regulatorze/na term. pokojowym	-	-	•	-

\* - Wymaga opcjonalnego modułu rozszerzeń B. \*\* - Funkcja dostępna z poziomu termostatu pokojowego (opcjonalny). \*\*\* - Wymaga opcjonalnego modułu WiFi.